Bedienungsanleitung, selbstlernender Steckdosenempfänger

UHF 433.92 Mhz - AM Empfänger Type E 43 - 1 - SDE Art. Nr. 971700

Nur für Sender mit tormatic - Keeloq - Code, bis zu 250 Sender einlernbar



Allgemeines :

Dieser Empfänger wird als Zwischenstecker direkt in eine Wandsteckdose eingesteckt. Die frontseitige Schutzkontakt-steckdose ist 1:1 durchgeschalten. Das ca. 1 m lange weiße Steuerkabel muss mit der Tasterklemme im Torantrieb verbunden werden. **Über das Steuerkabel darf keine 230V~ Last geschalten werden.**
Die ca. 43 cm lange einadrige Litze, die neben dem Steuerkabel aus dem Gehäuse herauskommt, ist die Antenne.
Das Antennenkabel sollte frei nach unten hängen und darf nicht gekürzt werden.
Nach dem Einlernen der / des Senders, ist der Torantrieb sofort per Funk fernbedienbar. Der Lerntaster befindet sich auf der Oberseite des Steckdosenempfängers und kann mit einem spitzen Gegenstand, wie z.B. einem Kugelschreiber durch die kleine Gehäusebohrung bedient werden.

Der Steckdosenempfänger darf nur in trockenen Räumen eingesetzt werden.

Anschlußspannung	**: 230V~ / 0,01A**
Schutzklasse	**: IP 20**
Gehäusefarbe / Material	**: Hellgrau / ABS**

Maße : 65 (B) X 135 (L) X 38 (D) mm F = 433.92 Mhz Datum: / 2014

Vorbereitung :

Stecken Sie den Universalempfänger in ein 230V~ Schutzkontaktsteckdose und verbinden das 2- adrige Steuerkabel mit der Start- oder Tasterklemme im Torantrieb. Haben Sie für Ihren Torantrieb einen Wandtaster montiert, kann das Steuerkabel auch zu diesem parallel angeschlossen werden.

Einspeichern des Sendercodes :

Bei der Erstinbetriebnahme ist es empfehlenswert, eventuell eingelernte Codierungen vor dem Einspeichern zu löschen (siehe " Löschen der eingelernten Codierungen "). Die Lerntaste am Empfänger ist kurz (1/2 sec.) zu drücken. Nun ist ein intervallartiger Piepton zu hören, welcher das Lernfenster darstellt. Solange der Ton zu hören ist, kann ein Sender eingelernt werden. Das Lernfenster ist ca. 20 sec. (16 Pieptöne) geöffnet. Zum Einlernen ist eine beliebige Sendetaste solange zu drücken, (ca. 1 sec.) bis der Ton erlischt. Die Programmierung für diesen Sender ist nun beendet.
Es können, so wie oben beschrieben, max. 250 Sender nacheinander eingelernt werden. Wenn die Speicherplätze des Empfängers voll sind, werden keine weiteren Sender mehr angenommen. Dies ist dann der Fall, wenn nach drücken der Lerntaste der Piepton nicht mehr zu hören ist.

Löschen der eingelernten Codierungen :

Zum Löschen der eingelernten Codierungen muss ***die Lerntaste am Empfänger*** solange gedrückt werden, bis ein Dauerton zu hören ist. Der Löschvorgang dauert ca. 10 sec.

Das gezielte Löschen nur eines Senders ist nicht möglich. Es werden immer alle eingelernten Codierungen gelöscht.

** Sendetaste :*

Bei einem mehrkanaligem Sender kann eine beliebige Taste gedrückt werden. Der Empfänger wird dann nur auf dieser Taste schalten.

Achtung

Nicht mehr brauchbare Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie ihre ausrangierten Elektogeräte zur umweltgerechten Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Eventuell eingesetzte Batterien / Akkus sind von dem Elektrogerät gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt zu entsorgen.

Bearbeiter : RJ Stand : 03.2004

222 - **00510**