Weller Electronic GmbH

Bedienanleitung

Minihandsender MT87A1

Senderichtung

Anwendung: Toröffner, Fernsteuerung

Technische Daten:

- Abmessungen: 60 x 33 x 11 mm

- Frequenz: 868,5 MHz

- Codierung: KEELOQ®-Wechselcode-System; werksseitig vorprogrammiert

- Stromversorgung: handelsübliche 3-V-Lithium-Knopfzelle CR2032

  Batteriewechsel: Schraube auf der Gehäuseunterseite herausdrehen, Gehäuse mit geeignetem Werkzeug seitlich öffnen, neue Batterie mit +Pol nach oben einlegen und Gehäuse wieder verschließen.
  ACHTUNG: Altbatterie gehört nicht in den Hausmüll; Entsorgung nur über Batterie-Recyclingsystem!

- Reichweite: ca. 30 - 80 m, abhängig vom Umfeld

- Ausführungen: 1-, 2- und 4-Befehl

Funktion:

1. Das Einlernen des vorcodierten Senders erfolgt über die Lerntaste am Empfänger.

2. Bei 2- und 4-Befehl-Sendern kann der Empfänger vorher entweder auf Folgebetrieb (Einzeltastenbetätigung) oder Ziellauf (Dualbetrieb) eingestellt werden.

Beim Ziellauf können die Richtungen "AUF" (T1, T3) und "ZU" (T2, T4) über getrennte Tasten gezielt angesteuert werden.
Zur eindeutigen Zuordnung sind die beiliegenden Aufkleber am Sender anzubringen.

Konformität:

Der Sender entspricht den Normen EN60335-1; ETS300683; EN300220-1 in der Geräteklasse 2 und darf in folgenden Ländern in Verkehr gebracht werden: Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Niederlande, Schweden, England, Norwegen, Schweiz.