D

Montageanleitung LED Leiste

• Allgemeine Informationen

• **Sicherheit**

Achtung wichtige Sicherheitsanweisungen:

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diesen Anweisungen Folge zu leisten. Diese Anweisungen sind aufzubewahren. Alle Anweisungen beachten, falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Vor Beginn sämtlicher Arbeiten am Produkt die Betriebsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit und die jeweiligen Sicherheitshinweise, vollständig lesen. Das Gelesene muss verstanden worden sein. Es könnten von diesem Produkt Gefahren ausgehen, wenn es nicht fachgerecht, unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Bei Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, erlischt die Herstellerhaftung.

• **Symbolerklärung**

WARNUNG: DROHENDE GEFAHR
Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen führen können.

WARNUNG! GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM
Die ausführenden Arbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die bei Nichtbeachtung zu Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Antriebes führen Können.

0 Verweis auf Text und Bild

• **Arbeitssicherheit**

Durch Befolgen der angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung können Personen- und Sachschäden während der Arbeit mit und an dem Produkt vermieden werden.
Bei Nichteinhaltung der angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sowie die für den Einsatzbereich geltenden Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen sind jegliche Haftpflicht- und Schadenersatzansprüche gegen den Hersteller oder seinen Beauftragten ausgeschlossen.

• **Gefahren, die vom Produkt ausgehen können**

Das Produkt wurde einer Gefährdungsanalyse unterzogen. Die darauf aufbauende Konstruktion und Ausführung des Produktes entspricht dem heutigen Stand der Technik.
Das Produkt ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung betriebssicher. Dennoch bleibt ein Restrisiko bestehen!

Das Produkt arbeitet mit hoher elektrischer Spannung. Vor Beginn der Arbeiten an elektrischen Anlagen ist folgendes zu beachten:
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen

• **Ersatzteile**

Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden. Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Produktes führen. Beschädigte Netzanschlussleitungen, Transformatoren und Leiterplatten dürfen nur vom Hersteller ersetzt werden.

• **Veränderungen und Umbauten am Produkt**

Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Produkt weder Veränderungen noch An- und Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.

• **Entsorgung**

Elektrische Komponente gehören in den Elektroschrott. Es sind die entsprechenden Ländervorschriften zu beachten.

• **Typenschild**

Das Typenschild befindet sich auf dem Aluminiumprofil. Die angegebenen Anschlusswerte sind zu beachten.

• **Verpackung**

Entsorgung der Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und nach den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften vornehmen.

• **Technische Daten**

Anschlusswerte:	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8W
Ausgang:	230mA, bis 25VDC max. 8 LED
Temperaturbereich:	+45°C -20°C
	Ip44
Importeur:	Novoferm tormatic GmbH Oberste-Wilms-Str. 15a D-44309 Dortmund

Montage anhand der Bildbeschreibung durchführen!

1. LED Leiste ist auf Öffnungsbreite einkürzbar, dabei auf die Verkabelung im Inneren achten.
2. Rohrstopfen in LED Leiste einstecken.
3. Leiste durch LED Löcher verschrauben / -dübeln.
4. Versorgungskabel mit Klemme verbinden. Pluspol braun zu rot, Minuspol blau zu schwarz. Endkappen in das Profil stecken.
5. LEDs in die Buchse in der Leiste clipsen.
6. Versorgungskabel und Trafo ins Garagen innere legen.
   Versorgungskabel in Steckdose oder durch geschultes Fachpersonal an Antrie / Steuerung anschließen.

• **Technische Hinweise:**

Beim unwahrscheinlichen Defekt einer LED Lampe, ist diese durch den Kundendienst im spannungslosen Zustar auszutauschen.

Sollte sich wiedererwartend Kondenswasser im Inneren der Leuchte bilden, so ist diese über die Einschublöcher der LED Lampen zu entwässern. Dazu vorsichtig eine LED Lampe entfernen.

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist während der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!


148800-00-6-50 11/12
BRB-10mm
BRB
1
2
3
4
5
6