



VIN 020722 03/09

Signal 111 DuoControl

0




1



- D** Batteriewechsel
GB Changing the battery
F Changement des piles
NL Vervangen van de accu
E Cambio de la pila
I Cambio della batteria
PL wymiana baterii
PT Substituição das pilhas
CZ Výměn na baterie
EL Αλλαγή μπαταρίας
HU Elemcsere
HR Zamjena baterijal
SL Zamenjava baterij
DN Batteriskift
N batteriskifte
S Batteribyte
FI Patterinvaihtol
LIT Bateriaų keitimas
RU Замена элементов питания
TR Pil deðiirme

2



- D** Einlernen Startfunktion / Zusatzfunktion
GB Teach-in start function / additional function
F Apprentissage Fonction Démarrage / Fonction complémentaire
NL Aanleren van de startfunctie / extra functie
E Memorización de la función de arranque/función adicional
I Apprendimento funzione di avviamento / funzione supplementare
PL kodowanie funkcji start / funkcja dodatkowa
PT Memorização função de arranque / função adicional
CZ Zadat startovací funkci / dodatečnou funkci
EL Άει Όερός έαη όηάη άεήόό / όήύόέας έαη όήάη
HU Indítási funkció / kiegészítő funkció betanítás
HR Inicijalno programiranje startne funkcije/dodatne funkcije
SL Učenje vklopa / dodatnih funkcij
DN Indlæring startfunktion / ekstra funktion
N innlæring startfunksjon / tilleggsfunksjon
S Lära in startfunktion / tillsatsfunktion
FI Käynnistystoiminnon / lisätoiminnon opettaminen
LIT Įngimo ir papildomos funkcijos programavimas
RU Настройка функции запуска / дополнительной функции
TR Başlatma Fonksiyonunu / Ylave Fonksiyon

3

