Technische Informationen

1275/2008/EG



Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Geräte erfüllen schon heute die ab dem 07.01.2013 geltenden Anforderungen der Öko-Design Richtlinie 1275/2008/EG und verbrauchen < 0,5 Watt für die Bereitschaft. Damit setzen wir auf die umweltgerechte Gestaltung von Produkten und geringere Kosten im Standby-Betrieb.

QuickLearn



Diese Funktion erlaubt in Verbindung mit den Handsendem und Empfängern der Q-Reihe, zusätzliche Sender oder Sendertasten einzulernen, ohne direkten Zugang zum Empfänger (Femlernen). Dabei dienen Handsender aus der Q-Reihe, die konventionell am Empfänger eingelemt wurden, als Master-Sender. Nur diese Master-Sender haben die Berechtigung die QuickLeam Funktion im Empfänger zu aktivieren.

QuickLearn - Standard

Ist eine einfache Art einen weiteren Sender (Sendertaste) in den Empfänger einzulernen.

Eine Taste lernen:

Hiermit wird ein zusätzlicher Sender (Sendetaste) mit dem gleichen Kanal und der gleichen Funktion wie der Mastersender (Mastertaste) belegt.

QuickLearn - Gruppenfunktionen

Zusätzlich verfügt der S8Q-..15.. Handsender über fünf Gruppenfunktionen die Sie beliebig mit verschiedenen Funktionen bzw. Endgeräten belegen können. Die sechste Gruppenfunktion gilt für alle Gruppen. Auf diese Weise ist sowohl eine Einzel- als auch eine Gruppensteuerung verschiedener Geräte möglich. Darüber hinaus verfügt der S8Q-..15.. über eine erweiterte QuickLearn Funktion, mit welcher zusätzlich Löschen oder Rückgängig möglich ist.

Eine Taste lernen:

Hiermit wird ein zusätzlicher Sender (Sendetaste) mit dem gleichen Kanal und der gleichen Funktion wie der Mastersender (Mastertaste) belegt.

Eine Gruppe lernen:

Hiermit wird ein zusätzlicher Sender (Gruppe) mit den gleichen Kanälen und Funktionen wie der Mastersender (Mastergruppe) belegt.

Eine Taste löschen:

Eine Taste wird entfernt.

Eine Gruppe löschen:

Eine oder alle Gruppen löschen.

Alles bis auf den Master löschen:

Alle Sender und Gruppen bis auf den aktuellen Master werden gelöscht.

Letzten Lernvorgang rückgängig machen:

Der letzte Lernvorgang kann innerhalb von 5 Minuten wieder rückgängig gemacht werden. Ein Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.